

Nyanslutning, Servisändring, Säkringsändring och Byggström

Ni är välkomna att kontakta mig om ni har frågor om nyanslutning, servisändring, säkringsändring eller om ni behöver en tillfällig anslutning, byggström. Nedan har vi satt ihop några råd för att ert ärende skall flyta så smidigt som möjligt.

Anders Dahlin e-post:

anders.dahlin@booenergi.se

Telefon: 08-7475160

Telefax: 08-747 51 05

Adress: Box 103, 132 23 Saltsjö-Boo

Priser och de dokument ni behöver finns på vår hemsida. Fyll i och skicka in via e-post, eller post.

Gör så här....

Nyanslutningar av el.

1. Ta kontakt med en behörig elinstallatör. Det är genom elinstallatören du beställer nyanslutningen.
2. När ni är överens om vad som skall göras, skriver ni under den föransökan som elinstallatören skickar in till oss minst en månad innan det att ni vill ha strömmen inkopplad. Om det gäller en nyanslutning över 50A kan vi behöva förstärka elnätet, så var ute i god tid.
3. Med föransökan som underlag skickar vi en faktura på anslutningsavgiften och ett nätavtal (abonnemangsansökan) till er, som skall vara inbetalt respektive underskrivet och inskickat, innan anslutningen kan göras.
4. Till elinstallatören skickar vi ett installationsmedgivande som elinstallatören använder som färdigansökan och skickar tillbaka, där elinstallatören berättar för oss att er elanläggning är klar att ta emot ström från elnätet.
5. Under tiden har ni grävt ner, på ett djup av 0,4 m-1,0 m, gula elrör som är invändigt släta och minst 44 mm i innerdiameter från en, av oss, anvisad punkt vid tomtgränsen och till anslutningspunkten vid huset. Röret får inte passera igenom eller under huset. Lämna rörändarna synliga och tätade i båda ändar.
6. När dessa punkter är utförda kommer våra trevliga montörer och drar kabel i röret, sätter upp elmätaren och kopplar på ström.
7. Vid nyanslutning och ändring av elservisen till villor, sommarstugor, radhus och kedjehus är fasadmätarskåp ett krav. Det kan i vissa fall passa med kabelmätarskåp.
8. Servissäkring/huvudsäkring
I första hand ska smältsäkring användas, i övrigt hänvisar vi till SS437 01 40, 13.2.2 och 13.2.4 samt handbok 419.2 och 9.3

I handbok 414, 10.2 står det att läsa om villkoren för att en dvärgbrytare ska få användas för frånskiljning samt en vidare hänvisning till den frånskiljarsymbol som då krävs.

Priser och de dokument ni behöver finns här intill. Fyll i och skicka in via e-post, eller post. Eller kom in till vårt kontor på Värmdövägen 657.

Servisändring

Om elservisen skall bytas ut, gäller samma ordning som vid nyanslutning. Skillnaden är bara att ni inte behöver skicka in något nätavtal (abonnemangsanmälan) eller betala fakturan i förskott. Känner ni att ert ärende inte passar in som ordningen vid nyanslutning är ni välkommen att höra av er.

1. Ta kontakt med en behörig elinstallatör, det är genom elinstallatören ni beställer servisändringen.
2. När ni är överens om vad som skall göras, skriver ni under den föransmälan som elinstallatören skickar in till oss minst en månad innan ni vill ha strömmen inkopplad. Om det gäller en servisändring till över 50A kan vi behöva förstärka elnätet, så var ute i god tid.
3. Till elinstallatören skickar vi ett installationsmedgivande som **elinstallatören** använder som färdiganmälan och skickar tillbaka, där elinstallatören berättar för oss att er elanläggning är klar att ta emot ström från elnätet.
4. Under tiden har ni grävt ner, på ett djup av 0,4 m-1,0 m, gula elrör som är invändigt släta och minst 44 mm i innerdiameter från en av oss anvisad punkt vid tomtgränsen och till anslutningspunkten vid huset. Röret får inte passera igenom eller under huset. Lämna rörändarna synliga och tätade i båda ändar.
5. När dessa punkter är utförda kommer våra trevliga montörer och drar kabel i röret, sätter upp elmätaren och kopplar på ström.
6. Tänk på att vid ändring av elservisen till villor, sommarstugor, radhus och kedjehus är fasadmätarskåp ett krav. Det kan i vissa fall passa med mätarkabelskåp.
7. Ni hittar samtliga priser och dokument ni behöver i kolumnen till höger. Fyll i och skicka in via e-post, fax eller post. Känner ni att ert ärende inte passar in som ordningen vid nyanslutning är ni välkommen att höra av er.
8. **Servissäkring/huvudsäkring**
I första hand ska smältsäkring användas, i övrigt hänvisar vi till SS437 01 40, 13.2.2 och 13.2.4 samt handbok 419.2 och 9.3
I handbok 414, 10.2 står det att läsa om villkoren för att en dvärgbrytare ska få användas för frånskiljning samt en vidare hänvisning till den frånskiljarsymbol som då krävs.

Säkringsändring

Om ni behöver ändra er mätarsäkring går det bra att boka en tid med oss så utför vi säkringsändringen mot en avgift. En elinstallatör får också utföra säkringsändringen. Han anmäler detta till oss med en färdiganmälan som ni har skrivit på.

Vid beställning av tillfällig anslutning, byggström

Tillfällig anslutning används ofta till cirkus, tivoli, marknader och andra kortvariga aktiviteter men framförallt när man skall bygga hus, och då kallar vi det för byggström. Beställa byggström är enkelt. Ni skriver på ett hyresavtal och skickar in det till oss. Där fyller ni i önskat inkopplingsdatum, med en framförhållning på minst två veckor, och vilket av våra två byggskåp ni behöver, 25A eller 63A. När vi fått beställningen så skickar vi en instruktion om nyckelhanteringen och kör ut och kopplar in byggskåpet på byggplatsen. I inkopplingsavgiften ingår också urkoppling samt hemtransport när bygget är klart. Har ni eget byggskåp som ni vill ha inkopplat eller behöver mer än 63A, tar ni kontakt med en behörig elinstallatör som skickar in en färdiganmälan, minst två veckor innan, som även ni har skrivit under. Den gäller som beställning.